技术要求：

材质：80g书纸

折叠后尺寸:100x205

印刷：正反面单色印刷，折叠后来料



（风琴折）

西班牙语正面

ALLiED
TU ALIADO EN EL HOGAR

Manual de Instrucciones
TELEVISOR LED SMART 32"
powered by webOS Hub

AL-32H08

Lea atentamente este manual antes de ensamblar y utilizar su producto. Siga en todo momento las advertencias, indicaciones y recomendaciones presentadas. Guarde este material para consultas y referencias futuras.

01 ACCESORIOS

• LED TV	x1
• Control remoto	x1
• Soportes	x2
• Tornillos	x4
• Manual de usuario	x1

02 Advertencia

Advertencia Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o la parte posterior). No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Solicite el servicio a personal de servicio calificado.

El relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento dentro del producto que puede ser de la magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para una persona.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al lectores respecto de instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en el manuales, literatura y documentos que acompañan a la aplicación que empaquita o la aplicación.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR RIESGOS DE INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN: PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PERSONAL, OBSERVE LAS SIGUIENTES REGLAS CON RESPECTO AL USO DE ESTA UNIDAD.

1. Opere solo con la fuente de alimentación especificada en la unidad.
2. Evite dañar el enchufe de AC y el cable de alimentación.
3. No coloque cosas sobre el dispositivo que entren fibras de líquido.
4. No exponga el dispositivo al riesgo de descarga eléctrica e incendio.
5. No coloque el televisor sobre una superficie plana y estable. Si no lo hace, el televisor podría caerse y causar lesiones.
6. No permita que los niños pequeños jueguen alrededor o en la televisión. No se cuelgue de la unidad. Si hace, el televisor podría caerse y causar lesiones.
7. Si está usando el televisor, apáguelo inmediatamente si ve que sale humo o el televisor cuando lo desempaque. El hacerlo puede resultar en asfixia, lo que puede tener a la muerte.
8. Evite la instalación incorrecta y nunca coloque la unidad donde sea imposible una buena ventilación. Al instalar esta unidad, se deben mantener las recomendaciones de distancia mínima de 5 cm alrededor del dispositivo para una ventilación adecuada.
9. Asegúrese de que el cable de alimentación está fuera del camino del tráfico peatonal.
10. La unidad genera una pequeña cantidad de calor durante el funcionamiento. Asegúrese de que haya suficiente espacio disponible alrededor de la unidad para permitir un enfriamiento satisfactorio.
11. Pida a dos personas que saquen la unidad de la caja con la pantalla de espaldas a usted. Es posible que su espa (como la hebilla de un cinturón o un botón) pueda rayar la parte delantera de la unidad. Haga lo mismo cuando muevas la unidad a otra ubicación.
12. Deje suficiente espacio para insertar y quitar el enchufe de alimentación. Coloque la unidad lo más cerca posible de la salida. La fuente de alimentación principal de esta unidad se desconecta completamente de la red eléctrica de CA cuando se desconecta físicamente el enchufe de alimentación en la única forma de desconectar completamente la unidad de la fuente de alimentación principal.
13. Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.
14. Cuando esta unidad está conectada a la toma de corriente, siempre está en modo de espera, incluso cuando todas las lámparas LED no están encendidas. Para apagar la unidad, desconéctela del tomacorriente de pared.
15. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar antes de seguir usándolo para evitar un peligro.
16. Coloque siempre el televisor sobre muebles que puedan sostenerlo de forma segura. Asegúrese de que los extremos del televisor no sobresalgan del borde de los muebles de apoyo.
17. No coloque el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin anclar tanto el mueble como el televisor a una pared o otro soporte adecuadamente resistente.
18. No coloque el televisor sobre tela u otros materiales colocados entre el televisor y los muebles de apoyo.
19. Cuando se utilice el enchufe de red como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.

03 Advertencias

Advertencias
El enchufe debe colocarse en un lugar de fácil acceso.
El dispositivo no debe exponerse a gotteo o salpicadura y no se deben colocar sobre el dispositivo objetos que contengan líquidos, como jarrones.
La única herramienta para separar el enchufe de alimentación es retirarlo de la pared.
No coloque cosas sobre el dispositivo que entrin fibras de líquido.
No exponga el dispositivo al riesgo de descarga eléctrica e incendio.
No limpie el dispositivo con un paño húmedo, use solo un paño seco.
No exponga el dispositivo a la llama o a la amenaza de exposición al fuego y llamas como velas encendidas.
No coloque el enchufe en el lugar utilizado para cambiar por enchfa.
Cuando limpie el dispositivo, desconecte la electricidad.
Si no utiliza el dispositivo durante mucho tiempo, retire el enchufe de la pared.
Asegure una distancia mínima de 5 cm alrededor del dispositivo para una ventilación adecuada.
No se debe impedir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con elementos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
No se deben colocar sobre el aparato fuentes de llamas descubiertas, como velas encendidas.
Preste atención a los aspectos medioambientales de la eliminación de baterías. La batería del control remoto no debe exponerse a un calor excesivo, como la luz del sol, el fuego o similares.
El uso de aparatos en clima tropical.
El enchufe debe permanecer fácilmente operable.

04 Solución de problemas

Antes de consultar al personal de servicio, verifique la siguiente tabla para conocer la posible causa del problema que está experimentando y encontrar una solución.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La pantalla se corta en modo HDMI PC.	▶ Cuando use la entrada HDMI TOBIF desde una PC, ajuste la pantalla a 1920x1080 a 60Hz en el modo "Complete". Por lo tanto, el televisor puede mostrarse completamente sin cortes.
El televisor no se enciende.	▶ Asegúrese de que el cable de alimentación está enchufado. ▶ Las baterías del control remoto pueden estar agotadas. Reemplace las baterías.
Sin imagen, sin sonido.	▶ Verifique el cable de interfaz entre la TV y la antena/TV por cable. ▶ Presione el botón de encendido en el control remoto. ▶ Presione el botón SOURCE en el control remoto, luego presione el botón ENTER para seleccionar las fuentes de TV.
Mala imagen, sonido bien.	▶ Comprueba el cable de interfaz entre la TV y la antena/televisión por cable. ▶ Prueba con otro canal. ▶ La estación puede tener dificultades de transmisión. ▶ Ajuste las opciones de brillo/contraste en el menú Video.
Imagen bien, sonido pobre.	▶ El sonido puede estar silenciado. ▶ Presione el botón MUTE en el control remoto. ▶ Presione el botón VOL+ en el control remoto para aumentar el volumen.
Ruido de audio	▶ Aleje cualquier equipo de influenjas del televisor.

El panel LED TFT utiliza un panel que consta de subpíxeles que requieren una tecnología sofisticada para producir. Sin embargo, puede haber pocos píxeles brillantes o oscuros en la pantalla. Estos píxeles no afectarán al rendimiento del producto.

西班牙语反面

05 Instrucciones de instalación de la base

La base del soporte debe instalarse de forma segura como se muestra a continuación, a menos que el televisor esté montado en la pared.

Coloque el televisor boca abajo sobre una superficie plana, sobre una toalla o manta para evitar dañar la pantalla, alinee los orificios de la base con los orificios del poste de soporte de la base. Fije el poste de soporte de la base a través de la base como se muestra en la siguiente figura y use tornillos para fijar la base y el televisor.



06 Descripción de la Unidad Principal